



STANDFÜSSE

Schwimmbad-Entfeuchter SLE 40 - SLE 80



SLE 40 und SLE 60



SLE 80

Lieferumfang je Satz



SLE 40 und SLE 60	EDV-Nr.: 1011410	SLE 80	EDV-Nr.: 1011415
2 x Standfuß		3 x Standfuß	
4 Stück Schrauben M5 x 30 mit Muttern, Distanzscheiben und Abdeckkappen		6 Stück Schrauben M5 x 30 mit Muttern, Distanzscheiben und Abdeckkappen	

STANDFÜSSE

Montageanleitung

Mit den Standfüßen lassen sich die Schwimmbadentfeuchter auf dem Fußboden oder an der Wand befestigen.

Abstand A	SLE 40	SLE 60	SLE 80
	645 mm	950 mm	745 mm



Montage

Gemäß Skizze sind die Standfüße mit geeignetem Befestigungsmaterial auf dem Boden oder an der Wand zu befestigen.

Die Geräte dürfen mit montierten Standfüßen niemals ungesichert aufgestellt werden.

UMSTURZGEFAHR!!!

Die Serienmäßig an der Geräte-rückseite geklebten Wandabstandshalter sollten entfernt werden.

Bodenbefestigung:

Die Standfüße an der Geräte-rückseite an den Einnietmuttern mittels der mitgelieferten Schrauben montieren.

Das Gerät mit den montierten Standfüßen an dem gewünschten Ort platzieren.

Die mitgelieferten Distanzscheiben zwischen Fußboden und Standfüßen unterhalb der Befestigungslöcher platzieren.

Die Sicherung der Standfüße erfolgt mit geeignetem Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) am Boden.

Wandbefestigung:

Die mitgelieferten Distanzscheiben mit den mitgelieferten Befestigungsmaterial unterhalb der Standfüße montieren.

Die Abdeckkappen auf die Muttern drücken.

Die Standfüße gemäß Maßskizze an der Wand mit geeignetem Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) sichern.

Das Gerät nun auf die fachgerecht gesicherten Standfüße hängen.